

P - 225 , P - 223 Beknopte handleiding

Druk op een van de overeenkomende toetsen die hieronder worden weergegeven terwijl u de knop op het bedieningspaneel ingedrukt houdt om de parameters in te stellen.

1 Song afspeLEN

Quick Play
Songnummer 50 vooraf ingestelde songs (50 Classics) (50 klassiekers)

Aan (standaard)
Uit

2
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F#0 G0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 G#1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 G#2 A#2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 G#3 A#3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 G#4 A#4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 G#5 A#5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 G#6 A#6 B6 C7

DEMO/SONG

Songnummer/songnaam 50 vooraf ingestelde songs (50 Classics) (50 klassiekers)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/B1 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Voice-instellingen

PIANO
Reverbytype
Reverbdiepte
VRM Lite
Stereofonische optimizer
Duo-type
Balans tussen Voice 1 en Voice 2
Octaafinstelling
Aanslaggevoeligheid

Concertzaal
Kamer
Uit

Standdaarddiepte
1 step omlaag
1 step omhoog

Aan (standaard)
Uit

Afzonderlijk (standaard)
Balans

Standardwaarde
1 step omlaag
1 step omhoog

-1 (Voice 2)
+1 (Voice 2)
-1 (Voice 1)
+1 (Voice 1)

Medium (standaard)
Hard
Soft

Fried

PIANO

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F#0 G0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 G#1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 G#2 A#2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 G#3 A#3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 G#4 A#4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 G#5 A#5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 G#6 A#6 B6 C7

P - 225 , P - 223 Beknopte handleiding

3 Metronoominstellingen

Voicebevestiging van de huidige tempowaarde (in het Engels)

TEMPO van metronoom

Beat van metronoom

VOLUME van metronoom

METRONOME

A#-1 C#0 D#0 E0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 C#1 D#1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 C#2 D#2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 C#3 D#3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 C#4 D#4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 C#5 D#5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C#6 D#6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

4 Ritme-instellingen

Voicebevestiging van de huidige tempowaarde (in het Engels)

BAS, intro/einde

TEMPO van ritme

RITME

VOLUME van ritme

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 E0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 C#1 D#1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 C#2 D#2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 C#3 D#3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 C#4 D#4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 C#5 D#5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C#6 D#6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 Overige instellingen

Spraakbevestiging van firmwareversie

Bevestigingsgeluiden bij bediening

Automatisch uitschakelen

Stemmen **Bluetooth** **IAC**

Lokale bediening **Programma wijzigen** **Bediening wijzigen** **Volumeversterking** **AUX OUT-volume**

Transponeren

Kanaal voor verzenden MIDI-data **Kanaal voor ontvangen MIDI-data**

Ingebouwde luidspreker **Audio-Loopback** **Wandequalizer**

METRONOME

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 E0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 C#1 D#1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 C#2 D#2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 C#3 D#3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 C#4 D#4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 C#5 D#5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C#6 D#6 E6 F6 G6 A6 B6 C7