

Druk terwijl u de relevante knop ingedrukt houdt, een van de hieronder gemarkeerde toetsen in om een song te selecteren of een parameter in te stellen.

1 Song afspelen

DEMO/SONG +

Quick Play		Boek selecteren		Demosongs		50 classics (50 Classical Music Masterpieces)/lessons																																																							
A#-1	C#0 D#0	F#0 G#0 A#0	C#1 D#1	F#1 G#1 A#1	C#2 D#2	F#2 G#2 A#2	C#3 D#3	F#3 G#3 A#3	C#4 D#4	F#4 G#4 A#4	C#5 D#5	F#5 G#5 A#5	C#6 D#6	F#6 G#6 A#6																																															
Uit	Aan	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 101-106	Czerny 100, 51-100	Hanon	Mellow Grand	Stage E.Piano	Vibrafoon	Jazz Organ	Strykinstrumenten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1 B-1	C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2	C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3	C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4	C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5	C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6	C7																																																					

50 classics (50 Classical Music Masterpieces)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Improptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Improptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

Lessongs

1-50 Beyer 1-50
1-50 Beyer 51-100
1-6 Beyer 101-106
1-25 Burgmüller 1-25
1-50 Czerny 100, 1-50
1-50 Czerny 100, 51-100
1-30 Czerny 30, 1-30
1-20 Hanon 1-20
21-42 Hanon 1-Variation 1-22

2 Voice-instellingen

PIANO/VOICE +

Voices		Reverbtypen		Reverbdiepte		VRM Lite		Stereofonische optimizer		Duo type		Volumebalans (Dual/Duo-modus)		Octave Shifting (octaafverschuiving) (Dual/Duo-modus)		Aanslagveelgheid													
A#-1	C#0 D#0	F#0 G#0 A#0	C#1 D#1	F#1 G#1 A#1	C#2 D#2	F#2 G#2 A#2	C#3 D#3	F#3 G#3 A#3	C#4 D#4	F#4 G#4 A#4	C#5 D#5	F#5 G#5 A#5	C#6 D#6	F#6 G#6 A#6															
			Mellow Grand	Stage E.Piano	Vibrafoon	Jazz Organ	Strykinstrumenten	Kleine zaal	Concertzaal	Club	Uit	1 stap omlaag	1 stap omhoog	Uit	Aan	Uit	Aan	Balans	Gescheiden	1 stap omlaag	1 stap omhoog	-1 (Voice 2)	+1 (Voice 2)	-1 (Voice 1)	+1 (Voice 1)	Soft	Medium (Middel)	Hard	Fixed (Vast)
A-1 B-1	C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2	C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3	C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4	C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5	C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6	C7																					

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Beknopte handleiding

3 Metronoominstellingen

Voicebevestiging van huidig tempo

Tempo (metronoom, songs enz.)

Metronoomtel

Metronoomvolume

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

De waarde met 1 verhogen:

De waarde met 1 verlagen:

4 Andere instellingen

Bevestigingsgeluiden bij bediening

Automatisch uitschakelen

Voicebevestiging van huidige systeemversie

Stemmen

Diepte van IAC

Lokale besturing

Transponeren

Programmawijziging

Besturingswijziging

MIDI-verzendskanaal

MIDI-ontvangskanaal

Luidspreker

Audio loopback

Volumebegrenzer

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 Instellingen voor stemmen

Houd [DEMO/SONG] en [PIANO/VOICE] ingedrukt en gebruik [+R] en [-L] zoals hieronder wordt aangegeven om de toonhoogte van het instrument af te stemmen.

De stemming verhogen (in stappen van ongeveer 0,2 Hz):

De stemming verlagen (in stappen van ongeveer 0,2 Hz):

Standaardtoonhoogte: 440,0 Hz

6 Duo-instelling

Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk tegelijk op [+R] en [-L] om Duo in of uit te schakelen.

Duo in- of uitschakelen: